El Amplificador de Antena Interior Archer® le ayuda a la antena de televisor interior para que reciba estaciones marginales de televisor o radio FM o, le proporciona una mejor recepción de la que recibe actualmente. Con una ganacia de 10 dB, el amplificador aumenta más de tres veces la potencia de la señal recibida.

CONEXIONES

Antena al Amplificador

Conecte el alambre plano doble VHF 300-ohmios de su antena interior a los dos tornillos del amplificador con indicación VHF. Conecte el alambre plano doble UHF de la parte UHF de la antena interior a los tornillos del Amplificador con indicación UHF.

Amplificador a Televisor/Videocasetera

Conecte el alambre doble negro del amplificador a los terminales de antena VHF en su receptor. Conecte el alambre doble UHF dorado del amplificador a los tornillos del televisor con indicación UHF.

Notas:

- Si el antena interior tiene un solo alambre doble, conéctelo a los terminales VHF del amplificador. El amplificador funciona como un partidor para proveer ambas señales VHF y UHF al televisor o videocasetera.
- Si el televisor tiene un solo conector de antena VHF y dos tornillos UHF, utilice un transformador correspondiente de 75-a-300 ohmios (disponible en Radio Shack) entre el terminal de 75 ohmios de su televisor y el alambre doble VHF negro del amplificador. Conecte el alambre doble UHF dorado del amplificador a los tornillos.
- Si el televisor o videocasetera tiene un solo terminal de antena de 75 ohmios que sirve ambos VHF y UHF, conecte ambos alambres dobles negro y dorado del amplificador a un Combinador VHF/UHF (disponsible en Radio Shack). Luego, coloque el conector de 75 ohmios del combinador sobre el terminal de 75 ohmios de su televisor o videocasetera.

A Terminales de Antena del Televisor

(Use Transformador Opcional para 75-Ohmios VHF)

De Antena Interior

(Conecte Combinación VHF/UHF a Terminal VHF)

Operación AC aprobado por UL

OPERACION

Enchufe el adaptador AC en un enchufe común de 120 voltios AC. Se prenderá el indicador del amplificador. No hay que ajustar ningún control. El amplificador funciona automáticamente. Como la unidad usa muy poca energía, se puede dejar enchufado el adaptador a menos que no vaya a usar el televisor por mucho tiempo.